

# Terminales IP

## UPV



**LLAMAR**  
 Marcar número directamente. Para llamar al exterior anteponer el "0"

**RELLAMADA**  
 Pulsar tecla "Reclamada"

**TRANSFERIR**  
 Durante una llamada marcar número destinatario y colgar

**LLAMADA A 3**  
 Dejando una llamada en espera, durante la segunda llamada pulsar tecla "Conferencia"

**LLAMADAS SIMULTANEAS**




**CAPTURA**    Captura llamada grupo : \*8#  
 Captura llamada directa : \*72 seguido de la extensión

**RELLAMAR AL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO**     (pulsación corta)

**VER REGISTRO DE LLAMADAS**    Realizadas     (pulsación larga)  
 Perdidas    

**DESVIOS**  
 Desvío inmediato (sigueme): \*21\* seguido del destinatario  
 Anulación desvío: #212#, #211#, #21#  
 Desbordamiento teléfono asociado: \*21#  
 Desbordamiento asociado si ocupado: \*212#

**TECLAS PROGRAMABLES**



**LLAMADAS A OPERADORAS AUTOMÁTICAS EXTERNAS**  
 Tras establecerse la llamada, mientras escuchamos la locución con las opciones, pulsamos "Envío de tonos"

**MENU**  
 Configuración > Mi terminal > Program. tecla  
 Timbre  
 Pagina de inicio  
 Idioma